# **Panasonic**®

Remote Control Quick Reference Guide

Guía de Referencia Rápida para el Control Remoto

Guide sommaire pour la télécommande



Contents are subject to change without notice or obligation.

El contenido está sujeto a cambios sin previo aviso u obligación.

Ce guide peut être modifié sans préavis. EUR511160

PRINTED IN USA IMPRESO EN LOS EE.UU. IMPRIME AUX ÉTATS-UNIS TQB2AA7067 00908

## REMOTE CONTROL CONTROL REMOTO TÉLÉCOMMANDE

### POWER

Pess te dun Ideau II

Presione para ENCENDER y APAGAR.

Appuyer pour établir ou couper le contact.

### MUTE

Āces 6 imē oped (#4546) Jeessad einet As (Ebas) Āgilo), and OS Indals

Presione para silenciar el sonido, y para activar y cancelar la modalidad de subtítulos CC y CC En Mudo.

Appuyer pour couper le son, Appuyer pour mettre le décodeur des sous-titres (CC) et CC Ef Muet en ou hors circuit.

### ACTION

नगरतात व्हाक्तात की हम्बादी

Presione para accesar los menús.

Appuyer pour accéder aux menus.

### CH

විණා ගණ්නා ලෙස් ජනාත වන් ત્યાલા તો કાસમુખ્યતે

Presione para seleccionar el siguiente canal y navegar en los

Appuyer pour sélectionner le prochain canal et pour se déplacer au sein des menus.

### R-TIINE

প্ৰভাৱ কৈ এয়াটো কৈ চাইখোনা। প্ৰথমেন প্ৰায়ালয় কৈ কৰিব নকৰি

Presione para regresar al canal previamente visto o a modo de video.

Appuyer pour revenir au canal précédemment capté ou le mode vidéo.

# REW, PLAY, FF, TV/VCR, STOP, PAUSE, REC, VCR/DBS CH

ન્યામાં પ્રાથમિક મામિલા ત્યાં મામ લાગા છે.

Botones de función de los componentes.

Touches de fonctions d'appareil auxiliaire.

### OPEN/CLOSE, SLOW, STILL

enoffed addrawd (AVC)

Botones de función DVD.

Touches de fonctions d'un lecteur DVD.

# MOVE, SEARCH, SPLIT/SIZE, PIP, FREEZE, PIP CHANNEL, SWAP

encome de la contenta de

Botones de función de PIP (Recuadro de Imagen en Imagen).

Touches de fonctions d'image en médaillon.

### LIGHT \*

No selection course control bullions

Presione para iluminar los botones del control remoto.

Appuyer pour éclairer les touches de la télécommunde.

ेंप्रकृष्ट्रातामधीर निर्माल कि शहर अग्रवस्थि पुर्दाक्ष व्यक्ष प्रिश्चिम प्रस् भिनाम्बीकार स्थितार

Botón programable que puede hacer funcionar hasta seis (6) funcciones del control remote, a la VAT

Touche programmable pour activer simultanément jusqu'à six (6) fonctions à

### TV/VIDEO

ou vidéo.

der estes de la company

Presione para seleccionar la Modalidad de televisión o vídeo. Ippuyer pour sélectionner le mode télé

# VCR, DVD, LD/CD, AUX, TV, CBL, DBS, RCVR

त्याहिक के जीवताले केलकार के इ

Presione para seleccionar el funcionamiento del control remoto.

Appuyer pour sélectionner le fonctionnement télécommandé.

### VOL

Parsiosiljus <sup>(2)</sup> aminumi Budgilo kanning

Presione para ajustar el sonido de la TV y navegar en los menús.

Appuyer pour régler le niveau sonore et se déplacer au sein des menus.

### RECALL

édelens aut harpli Cerold Zeoles autronic anul gars

Presione para visualizar la hora, el canal, crónómetro de apagado automático, y otras opciones.

Appuyer pour afficher l'heuve, le numéro du canal, l'état de la minuteric-sommeil et d'autres options,

### DBS EXIT AND DBS GUIDE

में कि विवासीय वेधीला

Botones de función de DBS.

Touches de fonctions DBS.



EUR511160

### "ß" - "9"

Pose himpes and the fater our steams.

Presione el teclado numérico para seleccionar cualquier canal.

Appuyer sur une touche numérique du clavier pour sélectionner un canal.

**★To** prolong the life of buttons, simultaneously.

the \*Para prolongar la vida de las \*Afin de prolonger la durée de vie by pressing R-TUNE and RECALL presionando los botones R-TUNE appuyant y RECALL simultáneamente.

batteries, turn the light off and on pilas, encienda y apague la luz des piles, éteindre l'éclairage en simultanément sur los touches R-TUNE et RECALL,

### Quick Reference Functional Key Chart Tabla de Referencia Rápida de las Teclas de Función Tableau de référence des fonctions

All Components Todos Los Componentes Tous les appareils  Remote Control Control Remoto Télécommande	Turns On and Off selected components Enciende y Apaga los componentes seleccionados Etablissement/coupure du contact de certains appareils
All Components Todos Los Componentes Tous les appareils  Remote Control Control Remoto	Turns On and Off selected components Enciende y Apaga los componentes seleccionados Établissement/coupure du contact de certains
Todos Los Componentes Tous les appareils  Remote Control Control Remoto	Enciende y Apaga los componentes seleccionados Etablissement/coupure du contact de certains
Control Remoto	
	Illuminate buttons Ilumina los botones Touches éclairées
TV - Televisión	
Téléviseur CABLE - Cable Câblosélecteur	Mutes TV audio Enmudece el audio de TV Coupure du son sur le téléviseur
All Com ponents Todos Los Componentes Tous les appareils	Programmable button that operates up to six (6) remote keys at once Botón programable que puedo hacer funcionar hasta seis (6) funciones del control remoto, a la vez Touche programmable pour activer simultanément jusqu'à 6 fonctions à distance
TV Televisión Téléviseur RCVR Receptor Récepteur	Selects the input mode Selecciona la modalidad de entrada Sélection du mode d'entrée
All Components Todos Los Componentes Tous les appareils	Component mode selection for remote control Selecciona la modalidad de los componentes para el control remoto Sélection du mode auxiliaire pour fonctionnement télécommandé
TV CBL VCR Televisión Téléviseur Cable Câblosélecteur Videocasetera Magnétoscope DBS RCVR Sistema de Transmisión Digital Receptor Televisión Digital Récepteur DBS Récepteur Télé numérique LD - Disco Láser Lecteur laser CD - Dísco Compacto Lecteur CD	Channel Up/Down Canal Previo/Siguiente Changement des canaux  Navigation Up/Down Navegación en menús (arriba/abajo) Déplacements aux menus  Next/Previous Chapter Capítulo Siguiente/Previo Chapitre prochaine/précédente  Next/Previous Track Canción Siguiente/Previo Plage prochaine/précédente
TV CBL VCR LD CD RCVR AUX Téléviseur Magnétoscope Câblosélecteur Lecteur laser Lecteur CD Récepteur Aux VOL \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Volume (+/-) Volumen (+/-) Rėglage du volume (+/-)  Navigation Left/Right Navegación en menús (Izquierde /Derecha) Déplacements aux menus
TV - Televisión Téléviseur  VCR - Videocasetera  Magnétoscope  CABLE - Cable Cáblosélecteur  DBS - Sistema de Transmisión Digital Récepteur DBS	Roller Guide Menu Menú de la Guia Giratoria Menu à tambour Menu Menú Memus Enter Entrar Entrar Entrer DBS Menu Menú DBS Menus DBS Select Selección Sélection
	All Com ponents Todos Los Componentes Tous les appareils  TV Televisión Téléviseur RCVR Receptor Récepteur  All Components Todos Los Componentes Tous les appareils  TV CBL VCR CH Televisión Téléviseur Cable Cablosélecteur Videocasetera Magnétoscope DBS RCVR Sistema de Transmisión Digital Récepteur DBS Récepteur Télé numérique LD - Disco Láser Lecteur laser  CD - Disco Compacto Lecteur CD  TV CBL VCR LD CD RCVR AUX Téléviseur Magnétoscope Cablosélecteur Lecteur laser Lecteur CD  TV CBL VCR LD CD RCVR AUX Téléviseur Magnétoscope Cablosélecteur Lecteur laser Lecteur CD  TV CBL VCR LD CD RCVR AUX Téléviseur Magnétoscope Cablosélecteur Lecteur laser Lecteur CD Récepteur Aux  VOL \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

·····	 <u> </u>
વાલાઉં	PROGRAMMING THE MULTI EUTTON
1400	 

The Universal Remote Control can be programmed to control six (6) functions with one press. The MULTI button does not count as a key stroke. First, the manufacturer's component code must be programmed. (See Programming the Remote.)

### **Programming Procedure**

- Point the Remote Control away from all components.
- Press the POWER and ACTION button, together, for at least 5 seconds.
- Press the MULTI button.
- Press up to six (6) key strokes in sequence on the Remote.

- ☐ Press POWER. ☐ Press VCR. ☐ Press POWER. ☐ Press CBL (Cable Box). ☐ Press POWER. ☐ Press TV.
- Press the **MULTI** button to exit programming.

Pausing more than 30 seconds without pressing a button, causes the program to exit without saving. Notes:

- Unprogrammable Function Buttons like the VOL (volume) and CH (channel) cannot be programmed because they control continuous functions. POWER, MUTE, and VCR can be programmed.
- If you make a mistake while programming or want to change the MULTI button, start from the beginning.



### Programando el Botón Multi-Funcional

El botón Multi-funcional del Remoto Control Universal puede programarse para controlar seis (6) funciones al presionar una vez. El botón MULTI no cuenta como tecla. Primero, el código del componente del fabricante debe programarse en el Control Remoto. (Vea Programando el Control Remoto.)

### Procedimiento para Programar

- Apunte el Control Remoto lejos de todo componente.
- Presione los botones de **POWER** (Encendido) y **ACTION** (Acción) juntos,
- cuando menos por 5 segundos.
- Presione el botón MULTI (multi-funcional).
- Presione hasta seis (6) teclas en secuencia, en el Control Remoto. Ejemplo

- □ Presione POWER. □ Presione VCR. □ Presione POWER. □ Presione CBL (Cable Box). □ Presione POWER. □ Preione TV.
- Presione el botón MULTI para salir de programación.

Al hacer pausa por más de 30 segundos sin presionar un botón, causa que el programa se salga sin guardar la información. Notas:

- Consejos Utiles: Botones de función no programables como el volumen (VOL) y el canal (CH) no pueden programarse porque controlan funciones continuas. **ENCENDIDO** (POWER), SILENCIO (MUTE) y VIDEOCASETERA (VCR), pueden programarse.
- Si comete un error mientras se encuentra programando o desea cambíar el botón MULTI, empiece nuevamente.



## Programmetion dizla Touche Multiponetion

La touche multifonction sur la télécommande multimarque peut être programmée pour activer simultanément jusqu'à six (6) fonctions de commande à distance. La touche MULTI ne compte pas comme étant une pression. Programmer d'abord le code de l'appareil auxiliaire. (Voir "Programmation de la télécommande.") Procédure à suivre

- Placer la télécommande de manière qu'elle ne soit <u>pas orientée</u> sur les appareils. Appuyer simultanément sur les touches **POWER** et **ACTION** pendant **au moins 5 secondes**.
- Appuyer sur la touche MULTI.
- Appuyer en séquence sur un maximum de six (6) touches de fonction sur la télécommande.
  - Appyuer sur POWER. D Appuyer sur VCR. D Appuyer sur POWER. D Appuyer sur CBL (Cable Box). Appuyer sur POWER. Appuyer sur TV.
- Appuyer sur la touche MULTI pour quitter la programmation.

Ne pas faire de pause de plus de 30 secondes entre les pressions des touches. Autrement, la programmation est annulée sans qu'aucun réglage ne soit fait.

### Notas:

- Touches de fonction non programmables: Les touches qui exigent une pression continuelle comme celle du volume (VOL) et des canaux (CH) ne peuvent être programmées. Les touches à pression unique comme POWER, MUTE et VCR peuvent être programmées.
- En cas d'erreur durant la programmation ou pour modifier la programmation de la touche MULTI, recommencer la programmation depuis le début.

# Quick Reference Functional Key Chart (Cont.) Tabla de Referencia Rápida de las Teclas de Función (Cont.) Tableau de référence des fonctions (Suite)

(Key Teeda	Opagias   Opag	Function Function
Ubroshas	Accdo	Fandlins
R-TUNE .	TV CABLE VCR DBS Televisión Cable Videocasetera Sistema de Transmisión Digital Téléviseur Cáblosélecteur Magnétoscope Récepteur DBS LD-Disco laser Lecteur laser CD- Disco Compacto Lecteur CD AUX (Cassette Deck) Aux (Equipo de Casele) AUX (Magnétophone à cassette)	Previous Channel Canal anterior Retour au canal précédemment capté  AB Repeat Repetición AB Lecture séective en reprise AB Next Disc Disco siguiente Disque suivant Deck AIB De cinta A/B Platine A/B
RECALL	TV VCR CBL DBS DVD LD - Televisión Videocasetera Cable Sistema de Transmisión Digital Sistema de Transmisión Digital Videodisco Digital Disco Láser Téléviseur Magnétoscope Câblosélecteur Récepteur DBS Lecteur DVD Lecteur CD CD - Disco Compacto Lecteur CD	Onscreen Display Despliegue en pantalla Affichage à l'écran  Time Format Formato de tiempo Minuterie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	TV VCR CABLE DBS Téléviseur Cáblosélecteurs Magnétoscope Récepteur DBS All Components Todos Los Componentes Tous les appareils CD - Disco Compacto Lecteur CD  DVD, LD Video Disco Digital, Disco Laser Lecteur DVD, lecteur CD  RCVR - Receptor Récepteur	Selects Channel Selección de canal Sélection du canal Sélection du canal Selection du canal Selection actódigos Sélection des codes infrarouges Selects Track Selección de canción Sélection de plage Selects chapter Selection de canción Sélection de canción Sélection de canción Sélection de chapitre  Keys 1,2,3 and 4 select AIV inputs; 5 Cd; 6 Tuner; 7 Phono; 8 Cassette Deck; 9 Aux Teclas 1,2,3 y 4 selecciona AIV de entrada, 5 CD, 6 Sintonizar, 7 Phono, 8 Equipos de Casete, 9 Aux Les touches 1,2,3,4 sélectionnent les entrées AIV, 5 lecteur CD, 6 Récepteur, 7 Tourne-disque, 8 Magnétophone à cassette; 9 Aux
DBS GUIDE	DBS - Sistema de Transmisión Digital Récepteur DBS  DVD - Videodisco Digital Lecteur DVD  LD - Disco Láser Lecteur laser  CD - Disco Compacto Lecteur CD	DBS Guide Gula de DBS Guides de menus  Title Titulo Titres  Repeat AB Repetición AB Lecture en reprise AB Next Disc Disco siguiente Disque suivant
SPLIT/SIZE PLAY	TV - Televisión Téléviseur  VCR - Videocasetera Magnétoscope DVD - Videodisco Digital Lecteur DVD CD - Disco Compacto Lecteur CD AUX (Cassette Deck) Aux (Equipo de Casete) AUX (Magnétophone à cassette)	SPLIT function Función de SPLIT Fonction de SPLIT PIP Size Tamaño de PIP Format de l'image en médaillon  Play Tocar Lecture



This procedure searches all codes and is called the "sequence method."

- Confirm that the external component is plugged in and on.
- Turn the component off.
- Press the ACTION and POWER button, together, for at least 5 seconds.
- Press appropriate component button on the Remote Control.
- Press the ➤ VOL button to move forward to the next code. Press the ◀ VOL button to move backward.
- Press the Remote Control POWER button to test the component. If the procedure was successful, the component will turn on.

Note: Repeat the above steps until the component code is found. It may take many attempts before the correct code is found.

· After the code is found, press the ACTION button to store the code.

CABLE BOX	DVD	VCR	DBS

Este procedimiento busca todos los códigos y se le llama "método de secuencia."

- Confirme que el componente esté conectado y en operación.
- Apague el componente.
- Presione los botones ACTION (Acción) y POWER (Encendido), juntos, cuando menos por 5 segundos.
- Presione el botón de la función apropiada del componente en el Control Remoto.
- Presione el botón > VOL para ubicarse en el siguiente código. Presione el botón 
   VOL para regresar al código anterior.
- Presione el botón POWER de el Control Remoto para probar el componente. Si éste procedimiento ha sido exitoso, el componente se encenderá.

Nota: Repita los pasos anteriores hasta que el código del componente se halla encontrado. Puede tomar varios intentos hasta encontrar el código correcto.

 Después de que el código se ha encontrado, presione el botón ACTION para guardar el código.

Decodificador de cable	Videodisco Digital	Videocasetera	Transmisión directa de Satélite (DBS)I
------------------------	--------------------	---------------	---





Cette procédure, nommée "méthode séquentielle", essaie tous les codes.

- S'assurer que l'appareil auxiliaire est branché et que le contact est établi.
- Couper le contact sur l'appareil auxiliaire.
- Appuyer simultanément sur les touches ACTION et POWER pendant au moins 5 secondes.
- Appuyer sur la touche de la télécommande correspondant à l'appareil auxiliaire utilisé.
- Appuyer sur la touche 

  VOL pour passer au code suivant. Appuyer sur 

  VOL pour revenir au code précédent.
- Appuyer sur la touche POWER de la télécommande pour vérifier le fonctionnement. Si le bon code a été entré, le contact est établi sur l'appareil.

Nota: Répéter la procédure jusqu'à ce que le bon code soit trouvé. Plusieurs essais peuvent être nécessaires.

Une fois le bon code trouvé, appuyer sur la touche ACTION pour programmer le code.

विषयम् । त्यान्य विषयः । विषयः विषयः । विषयः	વ્યક્તિ કું	emes. As survivan de och	bonce of to Afronomande
Câblosélecteur	Lecteur DVDr	Magnétoscope	Récepteur DBS

# Quick Reference Functional Key Chart (Cont.) Tabla de Referencia Rápida de las Teclas de Función (Cont.) Tableau de référence des fonctions (Suite)

Kley Vedje Function eograpo *P*imeloner *P*හාලේමක Ubundhas ત્રીક્કાઉડ Panethus DBS EXIT DBS - Sistema de Exit Menus Transmisión Digital Salida de menús Récepteur DBS Sortie des menus TV - Televisión PIP On/Off Encendido/Apagado de PIP Téléviseur Affichage de l'image en médaillon VCR - Videocasetera ast Forward Magnétoscope Adelantar Avance accélérée AUX (Cassette Deck) Aux (Equipo de Casete) Skip Search Fast Forward PIP Búsqueda pasar por alto adelantar Évitement recherche avant FF AUX (Magnétophone à casseite) DVD LD- Videodisco Search Fast Forward digital Disco Láser Búsqueda adelantar Lecteur DVD Lecteur laser Recherche avant CD - Disco Compacto Lecteur CD Surround (+) Rodear (+) Sonorité RCVR - Receptor Récepteur ambiophonique (+) TV - Televisión Téléviseur PIP Move Movimiento de PIP Déplacement de l'image en médaillon VCR - Videocasetera Magnétoscope Regresar Rebohinage AUX (Cassette Deck) Aux (Equipo de Casete) AUX (Magnétophone à Skip Search Fast Rewind MOVE Búsqueda pasar por alto rebobinar REW cassette) Evitement recherche arrière  $\bigcirc$ **DVD** - Videodisco Digital Lecteur DVD Search Fast Rewind CD - Disco Compacto Búsqueda rebobinar Lecteur CD Recherche arrière RCVR - Receptor Surround (-) Rodear (-) Sonorité Récepteur ambiophonique( -) TV - Televisión Téléviseur PIP Search Búsqueda de PIP Repérage de l'image en médaillon VCR - Videocasetera Magnétoscope DVD - Videodisco Digital SEARCH Lecteur DVD STOP Stop CD - Disco Compacto Detener Lecteur CD Arrei LD - Disco Láser Lecteur laser AUX (Cassette Deck) Aux (Equipo de Casete) AUX (Magnétophone à cassette) TV - Televisión PIP Freeze Inmovilización de PIP Téléviseur Arrêt sur l'image en médaillon TV/VCR Switch VCR - Videocasetera Selecciona la modalidad TV/VCR Magnétoscope Sélection du mode télé/magnétoscope FREEZE DVD - Videodisco Digital; TV/VCR Lecteur DVD CD - Disco Compacto ◑ OPEN/CLOSE Lecteur CD Open/Close Abrir/Cerrar LD - Disco Láser Lecteur laser Ouverture/fermeture AUX (Cassette Deck) Aux (Equipo de Casete) AUX (Magnétophone à cassette) VCR -Videocasetera Record **VCR REC** Magnétoscope Grabar AUX (Cassette Deck) Aux (Equipo de Casete) ത Enregistrement AUX (Magnétophone à cassette)

COMPONENT CODES (CONT.) ° CÓDIGO DE COMPONENTES (CONT.) ° CODES DE APPAREILS (SUITE)



### PROGRAMMING THE REMOTE

The Universal Remote Control can be programmed to operate many manufacturers' components, using the component function buttons for VCR, DVD, AUX, RCVR, TV, DTV CABLE or DBS. Follow the procedures for programming your Remote Control with or without a code for the component. Determine the manufacturer of the component and look in the table for the code.

- Confirm that the external component is plugged in and on.
- Turn the component off.
- Press the ACTION and POWER button, together, for at least 5 seconds.
- Press appropriate component button on the Remote Control (VCR, DVD, AUX, RCVR, TV, DTV, CABLE or DBS).
- Enter the 3-digit component code using the Remote Control numeric keypad (0  $\sim$  9 buttons).
- Press the Remote Control POWER button to test the component. If the procedure was successful, the component will turn on.

### Helpful Hints: Unsuccessful Code

If the component does not operate with the Remote Control, repeat the procedure using another code. (Some brands have multiple codes).

If an incorrect code is entered, or if the procedure takes longer than 30 seconds, the programming



### PROGRAMANDO EL CONTROL REMOTO

El Control Remoto Universal puede programarse para operar componentes de varios fabricantes usando los botones de función para VCR, DVD, AUX, RCVR, TV, DTV, CABLE o DBS. Siga los procedimientos para programar su Control Remoto con o sin código para el componente. Determine el fabricante del componente y busque en la tabla su código.

- Confirme que el componente esté conectado y en operación.
- Apaque el componente.
- Presione los botones de ACTION (Acción) y POWER (Encendido) juntos, cuando menos por 5 segundos. Presione el botón de la función apropiada del componente en el Control Remoto. (VCR,
- DVD, AUX, RCVR, TV, DTV, CABLE o DBS)
- Ponga el código del componente de 3 dígitos usando el teclado numérico (botones 0 ~ 9) del Control Remoto.
- Presione el botón POWER de el Control Remoto para probar el componente. Si éste procedimiento ha sido exitoso, el componente se encenderá.

### Consejos Utiles: Código sin éxito

el componente no opera con el Control Remoto, repita el procedimiento usando otro código. (Algunas marcas tienen múltiples código. códigos.) Si un código se ha puesto incorrectamente, o si el procedimiento toma más de 30 segundos, la , programación ha fracasado.



### PRODURANDALATION DE LA TRACCOMMANDE

La télécommande multimarque peut être programmée pour commander le fonctionnement d'appareils d'autres marques à l'aide des touches de fonctions VCR, DVD, AUX, RCVR, TV, DTV, CABLE, ou DBS. Suivre l'une des procédures de programmation données ci-dessous.

Noter la marque de l'appareil et identifier le code dans le tableau des codes.

- S'assurer que l'appareil auxiliaire est branché et que le contact est établi.
- Couper le contact sur l'appareil auxiliaire.
- Appuyer simultanément sur les touches ACTION et POWER pendant au moins 5 secondes.
- Appuyer sur la touche de la télécommande correspondant à l'appareil auxiliaire utilisé (VCR, DVD, ÂÛX, RCVR, TV, DTV, CABLE ou DBS).
- Entrer le code à 3 chiffres à l'aide des touches numériques du clavier de la télécommande (touches 0 ~ 9).
- Appuyer sur la touche POWER de la télécommande pour vérifier le fonctionnement. Si le bon code a été entré, le contact est établi sur l'appareil.

### Conseil pratique: Entrée d'un mauvais code

Si le contact ne peut être établi sur l'appareil avec la télécommande, répéter la procédure avec un autre code. (Certaines marques possèdent plus d'un code.) Si un mauvais code est entré ou que l'entrée prenne plus de 30 secondes, la programmation n'aura pas lieu,

### Quick Reference Functional Key Chart (Cont.) Tabla de Referencia Rápida de las Teclas de Función (Cont.)

Tableau de référence des fonctions (Suite)

Key Teals Thurshis	Operates Functioner Accès	Function Function Panatum
	TV - Televisión Téléviseur	PIP Swap Intercambio de imagen en PIP Permutation de l'image en médaillon SPLIT swap Intercambio de imagen en SPLIT Permutation de l'image en SPLIT
SWAP PAUSE O STILL	VCR - Videocasetera Magnétoscope CD- Disco Compatco Lecteur CD AUX (Cassette Deck) Aux (Equipo de Casete) AUX (Magnétophone à cassette)	Pause Pausa Pause
	DVD -Videodisco Digital Lecteur DVD LD - Disco Láser Lecteur laser	Still Quieto Arrêt sur image
	<b>TV -</b> Televisión Téléviseur	PIP Channel Canal de PIP Changement des canaux de l'image
	VCR - Videocasetera Magnétoscope	Channel Up/Down Canal previo/siguiente Changement des canaux
PIP CHANNEL VCR /DBS CH	DVD - Videodisco Digital Lecteur DVD	Channel Up/Down (slow +/-) Canal previo/siguiente (lento +/-) Changement des canaux (ralenti +/-)
SLOW	DBS - Sistema de Transmision Digital Récepteur DBS	Page Up/Down Página previa/siguiente Changement des pages
	CD - Disco Compacto Lecteur CD	Repeat (+)/Random (-) Repetición (+)/Rescale (-) Reprise (+)/Aléatoire (-)
	RCVR - Receptor Récepteur	Center Channel (+/-) Canal central (+/-) Canal central (+/-)



### BATTERY INSTALLATION

Use two AA batteries:

Remove battery cover by pushing in and up near arrow. Install batteries matching (+) and (-) polarity signs. Replace the battery cover.

### Precautions

Replace batteries in pairs.

Do not mix battery types (zinc carbon with alkaline). Do not recharge, heat, short-circuit, disassemble, or burn batteries. Incorrect installation can cause battery leakage and corrosion that will damage the Remote Control.



### INSTALACIÓN DE PILAS EN EL CONTROL REMOTO

Use dos pilas AA:

Quite la tapa del compartimiento de pilas presionando en dirección a la flecha. Instale las pilas igualando las marcas (+) y (-) de la polaridad. Coloque nuevamente la tapa de las pilas.

### Precauciones

Reemplace las pilas por pares.

No mezcle tipos de pilas (carbono de zinc con alcalina). No intente cargar, hacer cortocircuito, desarmar, calentar o quemar las pilas.

Instalación incorrecta puede causar derrame y corrosión que dañará al Control Remoto.



### ONSUITO COULDING DOES POLASS

Utiliser deux piles AA:

Retirer le couvercle du logement des piles en appuyant près de la flèche et en poussant vers le haut. Installer les piles en respectant les polarités (+) et (-).

Remettre le couvercle en place.

### Précautions à prendre

Ne pas recharger, court-circuiter, démonter, chauffer ou jeter au feu les piles. Ne pas utiliser des piles de types différents (carbone zinc avec alcalines). Ne pas recharger, court-circuiter, démonter, chauffer ou jeter au feu les piles. Une installation incorrecte peut occasionner une fuite et endommager la télécommande.

### Codes for CD Códigos para CD Codes pour lecteurs CD

	<del></del>
මු <b>ලා</b> ගේ	<b>600</b>
Marca	<b>©</b>
Margne	Code
Admiral	510
Aiwa	562, 564
Carver	550
Denon	600
Emerson	572
Fisher	405
Garrard	457
Harman/Kardon	459, 460, 462
Hitachi	407
Jensen	563
JAC	590, 591, 670
Kardon	458
Kenwood	400, 401, 450, 670
LXI/Sears	565
Magnavox	550, 561
Marantz	550
McIntosh	460
Nakamichi	432

Brand Marca Marque	6009 (College (College)
Onkyo	453, 454
Optimus	430, 457, 459, 461
Panasonic	500, 501, 530
Philips	550
Pioneer	430
Quasar	501, 530, 500
RCA	560, 570, 571, 900
Sansui	432, 720
Sanyo	405
Scott	432, 720
Sharp	600, 601
Sherwood	459
Sony	540
Soundesign	620
Teac	451, 455, 457
Technics	500, 501, 530
Victor	590, 591, 670
Yamaha	402, 403, 404

### Codes for Cassette Deck Códigos para Equipos de Casete Codes pour magnétophones à cassette

Dread Merce Maryne	ල්බෝල ම්බෝල ගැන්න
Aiwa	760, 761, 762
Denon	800
Fisher	603
Jensen	657
JVC	780, 781
Kenwood	600, 650
Marantz	751
Nakamichi	631
Onkyo	651, 652, 656
Panasonic	700, 730

Brend Merce Margne	(144) 691[60 600]
Philips	751
Pioneer	630
RCA	763, 770, 771
Sansui	631, 653
Sharp	800
Sony	740
Teac	653, 654, 658
Technics	700, 730
Yamaha	601, 602

### Codes for Receivers Códigos para Receptores Codes pour récepteurs

Evend Marce Marque	©ode ©ôdlgo Onde
Admiral	110
Aiwa	160, 161
Denon	200, 201, 202
Fisher	004
Garrard	055
Harman	050, 157
Jensen	164
1AC	190, 191
Kenwood	000, 050
Magnavox	162
Marantz	151
McIntosh	058
Nakamichi	031
Onkyo	051, 056

Brand Marca Marque	<b>Godfa</b> <b>Godfa</b> <b>Godfa</b>	
Optimus	003, 162, 170, 171	
Panasonic	100, 101, 130	
Philips	150	
Pioneer	030, 032	
Quasar	100, 101, 130	
RCA	003, 030, 162, 170, 171	
Sansui	003, 053, 320	
Sharp	200, 203	_
Sony	140	
Soundesign	220	
Teac	053, 054, 055	_
Technics	100, 101, 130	
Victor	190, 191	_
Yamaha	001, 002	

# Component Codes Códigos de Componentes

### Codes des appareils

The Universal Remote Control is capable of operating many component brands after entering code. Some components may not operate because the codes are not available due to limited memory. The Universal Remote Control does not control all features in all models.

El Control Remoto Universal tiene capacidad de operar varias marcas de componentes después de introducir el código apropiado. A causa del limite de memoria no se han incluido todos los códigos existentes, por lo cual es posible que algunos componentes no operen. El Control Remoto Universal no controla todas las funciones y caracteristicas disponibles en todos los modelos.

La télécommande multimarque peut servir à commander le fonctionnement de nombreux appareils après avoir entré un code. La mémoire des codes étant limitée, certains appareils peuvent ne pas être télécommandés. La télécommande multimarque n'est pas conçue pour commander la totalité des fonctions offertes sur tous les appareils.

# Codes for VCR Códigos para VCR Codes pour magnétoscopes

Evend Marce Marque	Gode Gode Cade
Admiral	200
Aiwa	137, 160
Akai	014, 015, 016, 142
Audio Dynamic	011, 240
Bell & Howell	005. 013
Broksonic	081, 136
Canon	125, 135
Citizen	006
Craig	005, 006, 141
Curtis Mathes	130, 137, 300
Daewoo	001, 130, 250
DBX	010, 011, 240
Dimensia	300
Emerson	003, 080, 081, 135, 136, 243, 250
Fisher	005, 007, 008, 009
Funai	081, 136, 137
GE	130, 170, 300
Go Video	220, 512
Goldstar	006
Hitachi	000, 125, 300
Instant Replay	125, 130
Jensen	240
JVC	010, 011, 190, 240
Kenwood	006, 010, 011, 240
LXI	000, 005, 006, 007, 008, 009, 137
Magnavox	125, 130, 150
Marantz	010, 011, 240
Marta	006
Memorex	009, 130
MGA/Mitsubishi	230, 241, 242, 243, 330, 340
Minolta	000, 300
Mitsubishi	230, 241, 242, 243, 330, 340
Multitech	004, 137, 330
NEC	010, 011, 190, 240
Olympic	125, 130
Optimus	006, 100, 140, 200

Evend Marce Marque	600) 600) Cude		
Orion	081, 136		
Panasonic	100, 101, 125, 130		
J.C. Penney	000, 005, 010, 011, 130, 240, 300		
Pentax	000, 011, 300		
Philco	081, 125, 130, 136, 137, 150		
Philips	125, 130, 150		
Pioneer	125		
Proscan	000, 001, 002, 125, 130, 150, 300, 310		
Quasar	100, 101, 125, 130		
Radio Shack	005, 009, 130, 137, 170, 210, 241		
RCA	000, 001, 002, 125, 130, 150, 170, 300, 310		
Realistic	005, 009, 130, 137, 210, 241		
Samsung	002, 004, 220		
Sansui	051, 081, 136, 240, 520		
Sanyo	005, 009		
Scott	001, 002, 004, 009, 081,136, 230, 241, 330, 340		
Sears	000, 005, 006, 007,008		
Shintom	050		
Sharp	200, 210		
Signature 2000	137, 200		
Sony	140, 141, 142		
SV2000	137		
Sylvania	125, 130, 137, 150		
Symphonic	137		
Tashiro	006		
Tatung	010, 011, 240		
Teac	010, 011, 137, 240		
Technics	100, 101, 125, 130		
Teknika	130, 137		
Toshiba	001, 310		
Vector Research	011		
Mont. Wards	006, 009, 200, 210, 290		
Yamaha	005, 010, 011, 240		
Zenith	290		

-7-

### Codes for Cable Box Códigos para Decodificador de Cable Codes pour câblosélecteur

<u></u>	Coues pour
Evend Marca Varque	Gode Godleo Cudh
ABC	530
Archer	531, 544
Cableview	005, 544
Citizen	005, 522
Curtis	130, 131
Diamond	530, 531, 544
Eagle	541
Eastern	560
GC Brand	005, 544
Gemini	522
General Instrument/ Jerrold	122, 360, 520, 521, 522, 530, 531, 532, 533
Hamlin	130, 350, 720, 730, 731, 900
Hitachi	003, 530
Macom	003, 004, 005
Memorex	542
Movietime	005, 544
Oak	002, 702, 710
Panasonic	120, 121, 132
Philips	006, 007, 540, 541, 542
Pioneer	001, 260
Pulsar	005, 544

Brand Marca Marque	600 600 700 700 700 700 700 700 700 700
Puser	544
RCA	170
Realistic	544
Regal	130, 350, 720, 730, 731, 900
Regency	560
Rembrandt	005, 544, 702
Samsung	005
Scientific Atlanta	122, 130, 131
Slmark	001, 005
Sprucer	005, 121
Stargate	005, 544
Teleview	001, 005
Texscan	810
Tocom	700, 701
Toshiba	004
Unika	531, 544
Universal	522, 544
Videoway	006
Viewstar	541, 542
Zenith	000, 280
Zenith / Drake Satellite	000

### Codes for Laser Disc Códigos para Tocadiscos Laser Codes pour lecteurs laser

Brend Marce Marque	Gods Godlyo Cadle
Panasonic	100, 101, 135, 380
Pioneer	370
Sony	140, 141, 142, 143

### Codes for DVD Códigos para DVD Codes pour lecteurs DVD

Erand Marca Marque		Gode Godfgo Cude
Denon	100	
Ferguson	110	
Nordmende	110	
Mitsubishi	150	
Panasonic	100	
Pioneer	120	

Evend Merce Marque		Godie Godie Cude	
RCA/Proscan	110	=-	
Saba	110		
Sony	140		
Thomson	110		
Toshiba	130		
Yamaha	100		

### Codes for DBS Códigos para DBS Codes pour lecteurs DBS

Brand Marce Marque	——————————————————————————————————————	Code Codigo Code	
Echo Star	110		
GE	170		
HNS(Hitachl)	050		
Panasonic	100		
Philips	001, 002		

Erend Marca Marque	Gode Godligo Cadle
RCA	170
Sony	390
Toshiba	000
Uniden	001, 002